

Mise à jour du logiciel du THS210 via USB

Les instructions suivantes décrivent la procédure de mise à jour du logiciel de votre décodeur via une clé USB 2.0.

Configuration matériel requise :

- PC, ordinateur portable avec système d'exploitation Windows avec un port USB 2.0.
D'autres systèmes peuvent nécessiter des procédures différentes.
- Clé USB 2.0 formatée en FAT 32

Note: Veuillez vérifier que la consommation électrique de votre périphérique USB n'est pas supérieure à 5 V/800 mA. En cas de consommation d'énergie plus élevée, veuillez utiliser un adaptateur de ligne correspondant avant de vous connecter à votre décodeur, sinon votre récepteur pourrait être endommagé.

Procédure sur votre PC :

1. Connectez correctement une clé USB 2.0 au port USB d'un PC (ou un dispositif similaire). Habituellement, le PC affiche un message pour un nouveau matériel trouvé/connecté (disque amovible). Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être attendre l'installation du pilote de ce périphérique USB.
2. Enregistrez le fichier zippé sur la racine de la clé USB connectée. Décompressez le fichier à cet endroit (click droit : "Décompresser ici..." puis choisissez le répertoire racine pour enregistrer le fichier).
3. Maintenant, un fichier .bin doit être présent sur la racine de la clé USB connectée.
4. Retirez la clé USB de votre PC cliquez à droite de la barre des tâches sur "Retirer le matériel en toute sécurité" afin d'éviter tout problème.

Procédure sur votre décodeur :

Allumez votre décodeur et connectez la clé USB avec le fichier logiciel (dans le répertoire racine) au port USB du récepteur. Une fois que la clé USB a été détectée avec succès, vous pouvez effectuer la mise à jour du logiciel en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal. Sélectionnez Système avec les boutons ◀▶ et utilisez ▲▼ pour sélectionner *Mise à jour du logiciel*, puis appuyez sur OK pour ouvrir ce menu.
2. Si le fichier de mise à jour a été détecté correctement et avec succès, le nom du fichier s'affiche.
3. Appuyez maintenant sur OK pour lancer le processus de mise à jour.
4. Vous pouvez alors voir la progression de la mise à jour à l'écran. Veuillez attendre que le décodeur termine et redémarre.

Ne débranchez JAMAIS le dispositif USB du décodeur, le décodeur du secteur ou ne coupez JAMAIS l'alimentation pendant la procédure de mise à jour.
Cela pourrait endommager votre décodeur et la garantie serait annulée ! Dès que la mise à jour est terminée, le décodeur redémarre automatiquement sur la dernière chaîne regardée !