

Precauciones de seguridad

- Solo se debe conectar el equipo a corriente de 230 Vol. AC, 50Hz usando el adaptador AC.
- No quite la cubierta del equipo. La manipulación del interior del equipo puede resultar en descargas de alto voltaje representando un riesgo para el usuario. El alto voltaje está también presente cuando el equipo permanece en modalidad standby. Antes de intervenir en el equipo, asegúrese de desconectarlo desde la red eléctrica. La extracción de la cubierta del equipo por personal no autorizado conllevará la cancelación de la garantía.
- Antes de la instalación verifique que el cable del adaptador de AC está ntacto, prestando particular atención al conexionado a la alimentación y al receptor. En caso de que el cable esté dañado o se dañe, no intente conectarlo y contacte con el servicio autorizado.
- Cuando instale el cable de alimentación asegúrese que no es aplastado y evite colocarlo donde puede ser pisado o dañado de alguna manera.
- En caso de que el cable se dañe, desconecte con cuidado el equipo de la alimentación y contacte con el personal autorizado o con el servicio autorizado para la sustitución.
- El equipo no debe ser conectado en zonas donde pueda entrar en contacto con cualquier tipo de líquido o lugares con alta humedad.
- Si el equipo entrase en contacto con líquidos desconéctelo de la alimentación. **NO TOQUE EL EQUIPO** hasta que haya sido desconectado.
- Mantenga el equipo alejado de objetos pequeños que pudieran introducirse por la rejilla de ventilación.
- Para el limpiado use un paño suave y seco y no aplique ningún producto químico.
- Asegure que el receptor tiene buena circulación de aire para evitar sobrecalentamiento del equipo.
- Las zonas de ventilación no deben ser obstruidas por ningún objeto.
- Evite colocar el equipo cercano a fuentes de calor (radiadores) o sobre otros equipos electrónicos (videograbadores, lector DVD, etc.).
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Las bolsas de plástico del empaquetado pueden ser peligrosas y provocar asfixia, manténganse fuera del alcance de los niños.
- No exponga el receptor o el control remoto a la luz directa del sol.
- El equipo debe ser colocado sobre una superficie estable.
- Conecte el receptor a la alimentación una vez haya concluido la instalación.
- Las pilas pueden segregar sustancias que dañen el control remoto en casos de largos periodos sin uso.
- Deseche el producto correctamente para evitar daños al entorno y la salud y recicle los distintos componentes utilizados para el embalado. Si el producto no es desechado correctamente puede ser multado o penalizado de acuerdo a las leyes vigentes.
- El fabricante recomienda que las partes sean recicladas por separado y llevadas a los lugares dedicados a tal fin y conforme a las regulaciones locales.

Teclas y funciones del control remoto

MUTE Mute.

ON/ST.BY Enciende (ON) / Apaga en modalidad Stand-by (ST.BY) el receptor.

AUDIO Modificar la modalidad de audio y para seleccionar las pistas audio disponibles.

SUB Subtítulos estándar (DVB) o Teletexto.

TV/RAD Cambia entre el modo TV y el modo Radio.

EPG Guía electrónica de programas (Electronic Program Guide-EPG)

P+ / P- (Canales +/-) y navegación

CH + / -, FLECHA ▲ / ▼ (Canales +/-) y navegación

VOL +/-, FLECHA ◀ / ▶ (Volumen audio +/-) y modificar opciones en menú

OK (Lista de canales y Confirmar cambios)

Botones de colores Para funciones del teletexto.

EXIT Sale de una función o de menú.

INFO Información del canal actual.

MENU Menú principal.

0÷9 bottones numéricos (Cambio de canal e introducir números)

TEXT Teletexto.

BACK Canal previo.

Primera Instalación

Una vez realizadas las conexiones el equipo (2.1) se iniciará automáticamente, si no fuera así presione el botón ON en el panel frontal o en el control remoto. El menú de INSTALACION ASISTIDA aparecerá para confirmar/modificar los siguientes parámetros:

Lenguaje OSD, con las flechas ◀ / ▶ seleccione el idioma deseado. Presione el botón ▼ para seguir con la opción siguiente

Región presione ◀ / ▶ para seleccionar su país. Presione el botón ▼ para seguir con las opciones. PRECAUCIÓN: Si se selecciona un país incorrecto la búsqueda de canales puede resultar fallida

LCN Esta opción solo debe activarse si en el país se usa la opción de “LCN” (Logical Channel Numbering –LCN) o se pueden producir problemas en el ordenado de canales. Es aconsejable no modificar esta opción. Otra alternativa, el usuario puede modificar esta opción con ◀ / ▶ . Presione el botón ▼ para seguir con las opciones.

NOTA: Si la opción LCN está activada, se sugiere no utilizar las funciones de ordenamiento de los canales del menú Lista Canales TV/Radio

Alimentación de antena Active esta opción solo si tiene una antena que requiera de alimentación.

PRECAUCIÓN: La activación de esta opción cuando no sea necesaria o cuando su instalación no lo permita puede producir un riesgo de sobrecarga y la posible nulidad de la garantía del equipo

Búsqueda automática

- Inicio: Presione OK para comenzar la búsqueda automática de canales. Una vez concluida el receptor pasará a modo de visionado
- Conflictos con LCN (opcional): Si la opción LCN está activada y más de un servicio TV/RADIO necesita el mismo número de posición en el listado de canales, el receptor identifica un problema y el usuario tendrá que elegir. Utilizar las flechas ▲ / ▼ para seleccionar el preferido estableciendo la posición requerida. Presione OK para seleccionarla. Después de haber elegido, presione el botón EXIT para memorizar y salir. Como otra opción, espere un instante sin actuar y el receptor en automático soluciona el problema.

Otros ajustes Comprobar al final el ajuste del horario del receptor, particular atención con respecto a la opción “Horario de Verano”.

Ajustes del receptor

El procedimiento de primera instalación permite una utilización básica del receptor. De todas formas, este equipo ofrece al usuario aún más potencialidades y opciones de personalización especificados en los párrafos siguientes.

- Protección del receptor

Para tener acceso a algunas funciones del menú y para ver los canales protegidos, el receptor necesita un password. Para modificar algunos ajustes se requiere de password. El password por defecto es “0000” pero puede ser modificado en el menú.

NOTA: En caso de que el usuario olvide el password, utilizar el código universal “3330” para acceder al menú “Protección del receptor” y programar otra nueva contraseña.

- Control Parental

La función “Bloquea Canal” o Control Parental en el menú “Config-Bloqueado con contraseña”, permite el control de algunos eventos transmitidos en los canales. El usuario tiene que programar el nivel de edad (programado por defecto a 18 años). Si el canal sintonizado transmite un programa con información de Control Parental, el receptor bloquea el programa y el usuario necesita introducir el password.

- Protección Avanzada (Modo Hotel)

El modo hotel es una opción oculta que consiste en limitar la funcionalidad del receptor ocultando los menús y permitiendo tan solo funciones básicas como cambio de canal y ajuste de volumen. En modo visionado pulse el botón “ROJO” e introduzca el password de sistema para activar/desactivar esta función.

Búsqueda de canales

- Búsqueda automática

- Modo Búsqueda: Seleccione la búsqueda “Todos” ó “Libres”. Presione OK y comenzará la búsqueda de canales en la banda de VHF y UHF.
- Modo StandBy: Activado (On)/Desactivado (Off). Cuando se activa esta opción, 30 min. después del apagado del receptor, este comenzará a buscar nuevos canales. La siguiente vez que sea encendido mostrará un mensaje en pantalla.

- Búsqueda Manual

Búsqueda manual de un solo canal. Introduzca los datos necesarios y presione OK.

Ajuste de hora

Para acceder al apartado Región y Hora, presione el botón MENU y seleccione “Config.” Acceda al apartado Región y Hora. Aparecen tres apartados bajo GMT:

- Por región: El equipo ajustará la hora según la región. Si es necesario active el parámetro “Horario de Verano”.
- Off: El usuario introduce manualmente los datos de fecha y hora.
- User Define: Indica la zona “Greenwich Mean Time” (GMT) . E.g.: El horario en España es de +1 hora (GMT+01:00).

Actualización software

Durante su utilización, el receptor podría necesitar modificar o arreglar la función del software interior a través de su actualización. El receptor busca en automático la actualización.

ATENCIÓN: Durante la instalación de la actualización del software es importante que el usuario no desconecte el receptor de la alimentación. El receptor puede bloquearse de manera irreversible. En el menú “Tools/ Herramientas- “Upgrade/Actualización” es posible personaliza la función de actualización en automático.

Ahorro de energía - Autoapagado

El receptor lleva implementado un sistema automático de ahorro de energía debido a las directivas sobre consumo de energía. Después de tres horas de inactividad el receptor pasa automáticamente a modo Stand-by. Un banner aparecerá para comunicar al usuario si el receptor se debe apagar o no.

Para grabaciones es posible desactivar esta función en el Menú Config. (Ajustes) – Sistema de TV-.

Ajustes de fábrica

El receptor puede ser reseteado mediante la opción de menú “Tools/Herramientas” y después “Ajustes de Fábrica/Valores Defectos”.

PRECAUCION: Un reset eliminará todos los canales y los ajustes realizados en el receptor.

Organización del menú

El menú principal tiene cuatro submenús:

- Canales: Edición y ajuste de la lista de canales TV y Radio. Incluye las opciones: ordenar, cambiar nombre, bloquear y borrar canales de TV y Radio.
- Instalación: Funciones como búsqueda automática y manual y control de alimentación de antena.
- Config (Ajustes): La configuración general del receptor. Opciones como: lenguaje de OSD, tipo de TV, País y hora, Password y temporizadores.
- Tools (Herramientas): Prácticas herramientas como: ajustes de fábrica e información del sistema.