RFID Copier Duplicator i-Copy ENCODER-MFEM



Introduccion:

Duplique fácilmente su tarjeta de acceso o llavero con este Handheld V300CD-PRO. Se admite la entrada de clave manual para que pueda ingresar manualmente el número de serie si no tiene acceso físico a la tarjeta / tag

Caracteristicas

- Pantalla LCD HD a todo color de 2.9 pulgadas, inglés y chino multilingüe
- Frecuencia admitida 125 KHz, 250 KHz, 375 KHz, 500 KHz, 625 KHz, 750 KHz, 875 KHz, 1000 KHz y 13.56 MHz
- Viene con teclado para fácil tarjeta manual/tag entrada de número
- Se puede utilizar con batería (4 pilas AAA) o con fuentes de entrada de alimentación Micro USB de 5 V (compatible con cargador de teléfono de 5 V, banco de energía, PC, etc.).
- Buzzer indicator for operation.
- PC Software included for more advance features.

Vista Dispositivo



Procedimientos:

A. Cómo copiar tarjetas RFID /tags:

- 1. Presione el botón "ON/OFF" y acepte el menú de terminos con 'OK'.
- 2. Coloque las tarjetas originales en la parte posterior del Dispositivo en el area del scaner
- 3. Presione **"SCAN"**, el equipo comenzará el modo de escaneo. Mostrará el tipo de tarjeta y el ID/UID en caso de exito.
- 4. Una vez se muestre el ID/UID, ubique la tarjeta a programar en la zona de escaneo y quite la original.
- 5. Presione **"Write"** para iniciar el proceso de duplicado. Cuando el proceso concluya se mostrará **"write the card successfully!"**.
- 6. Una vez clonadas ambas tendrán el mismo ID/UID.

B. Conectar equipo con PC mediante el sw provisto (Windows).

- 1. Conecte el equipo al PC con el cable incluido. Presione **'ON/OFF' y permanezca a la espera, no presione la tecla 'OK' aún**.
- 2. El equipo solo entrará en modo U-Diskcuando se conecte a PC y permanezca en el menu "Disclaimer".
- 3. En su PC, acceda a U-Disk.



 Ejecute en esa unidad NFC PM-ProEnInstall.exe para instalar el programa. Una vez instalado en el escritorio deberá aparecer NFC PM-ProEnV1.1.exe, ejecute el programa.

Drive (D:)						
Name ^	Date modified	Туре	Size			
See NFC PM-ProEninstalLexe	2/12/2021 1:18 PM	Application	728 KB			

5. Presione **'OK'** en el equipo para cerrar el menu "Disclaimer" y deberá aparecer en su equipo **"USB Connected...**". Esto indica el éxito en la conexión con el PC.

C. Caracteristicas del Programa

HighFreqCard – Para 13.56 MHz.

A REEMANDARY	No.	NFC PM-Pro
Decembry Decembry Landroubed Madimuter Landrouber Ammende Decembry Madimuter Landrouber Ammende Decembry Madimuter Landrouber Ammende Decembry Madimuter Landrouber Ammende Decembry Madimuter Madimuter Madimuter Decembry Madimuter Madimuter Madimuter Decembry Madimuter Madimuter Madimuter Decembry Madimuter Madimuter Madimuter Madimuter Madimuter Madimuter Madimuter Madimuter Madimuter Madimuter	Decesie bleen men en e	

LowFreqCard – Para 125 KHz a 1000 KHz

(The second	1		A TUNE	FOR FINI-F
	times)	a d		
~			and the second	William -
Instruction	Nidtheslast	Securication State		34545079530
th Get				
- Ferri	AL1		Construction Date	to DATE:
10.000				
O Initial		- Rectio	91220 IL.(7)11 912	** (E2200
ATT Fact				
		1.0	-8	
1000		111		



DataCompare – Para comparar datos entre tarjetas

System – Centro de actualización

ICTM/NUM/LT	NFC PM-Pro
Desceloper20000,Pin Desceloper20000 Letterated Hightencled Deteloperie States Client/Wr 211129 Design/Wr 210000	Status Converted