



FORGUSON

www.ferguson-digital.eu

Manual del usuario

150Mbps IEEE802.11b/g/n Adaptador Wi-Fi W03

ÍMBOLOS INDICADOS

R&TTE Por la presente, Ferguson Sp. z o.o. declara que cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en www.deklaracje.ferguson.pl

> Este producto ha sido diseñado, probado y fabricado según la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones (R&TTE) 1999/5/EC.



Logotipo CE.

Logotipo CE. Informa que el sintonizador cumple con los requerimientos de la directiva 2004/108/EC, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre compatibilidad energética, así como con los requerimientos de las directivas 2006/95/EC, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre baja tensión y seguridad en el manejo de aparatos eléctricos



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Introducción

Gracias por haber elegido el adaptador Wi-Fi W03 de Ferguson.

La conexión estándar de Internet utilizando una red inalámbrica está presentada en el siguiente diagrama:



Las posibilidades para conectarse a Internet:

1. Mediante un adaptador Wi-Fi. Recibo y envío de informaciones mediante un adaptador Wi-Fi y un router inalámbrico, un módem ADSL y un operador de Internet.

2. Mediante un adaptador Wi-Fi. Recibo y envío de informaciones mediante un adaptador Wi-Fi y un dispositivo que funciona como punto de acceso (Access Point).

Contenido de la caja:

- un adaptador Wi-Fi Ferguson USB W03 IEEE 802.11b/g/n 150Mbps
- un disco CD con los controladores
- un manual del usuario

Instalación

Para instalar los controladores para el adaptador hay que primeramente iniciar sesión en el sistema como administrador y luego seguir las instrucciones:

¡OJO! Los controladores más actuales están en la página web del fabricante del procesador Ralink (<u>http://www.ralinktech.com</u>) o en la página web de la empresa Ferguson (<u>http://www.fergsuon-digital.eu</u>).

1. Empezar la instalación por hacer doble clic en el archivo Ralink_***.exe. El archivo está en el disco CD, en la carpeta con los controladores, p.ej. G:\WiFi Driver\Windows\ Ralink_RT5370.exe.

¡OJO! En atención a frecuentes actualizaciones realizadas por la empresa Ralink les recomendamos visitar lo más a menudo posible su página web para actualizar el software.

- 2. Seguir las instrucciones del "Asistente de instalación" ("InstallShield Wizard"):
- a. Aceptar las condiciones de licencia ("I accept the terms of the license agreements") y pasar al siguiente punto presionando el botón "Next".



b. En la ventana de instalación escoger una de las opciones presentadas: instalación de los controladores ("Install driver only") o del controlador y la utilidad de Ralink Waln ("Install driver and Ralink WALN utility"). Aceptar con el botón "Next".



¡OJO!

- 1). En el sistema Windows XP hay la posibilidad de iniciar el servicio de "**Configuración inalámbrica rápida**" (WZC) que apoya el uso de adaptadores Wi-Fi externos.
- 2). Ralink, el fabricante del procesador, creó también un software especial para establecer y optimizar las conexiones inalámbricas. Después de la instalación hay la posibilidad de cambiar la configuración del sistema operativo de la red por la configuración del programa Ralink.
- c.) Para empezar la instalación hay que presionar el botón "Install". El estado del proceso de instalación se mostrará en la pantalla del ordenador.

Ralink Wireless LAN - InstallShie	ld Wizard
Ready to Install the Program	
I he wizard is ready to begin insta	illation.
Ralink	Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield	< <u>B</u> ack Cancel
Ralink Wireless LAN - InstallShie Setup Status	ld Wizard
Ralink	The InstallShield Wizard is installing Ralink Wireless LAN Installing C:\\Ralink Driver\RT2870 Wireless LAN Card\Driver\RaInst.exe
InstallShield	Cancel

d.) Presionar el botón "Finish" para terminar el proceso de instalación.



Conexión inalámbrica:

Tras instalar correctamente los controladores hay que conectar el receptor al ordenador con la entrada USB 2.0/1.1.

¡OJO! Recomendamos no conectar los dispositivos WiFi a los distribuidores USB porque este tipo de conexión puede causar muchos problemas de compatibilidad.

1. En la esquina inferior derecha de la pantalla aparecerá el icono que informará de la aparición de un dispositivo nuevo y de su instalación, p.ej.:





2. Al hacer doble clic en el icono o hacer clic en el botón derecho del ratón se mostrarán las redes

disponibles de las que podemos escoger una.



¡OJO! Antes de empezar a configurar la red inalámbrica recomendamos comprobar el SSID de la red (service set identifier), clave de seguridad y tipo de autorización. Es muy importante consultar la documentación entregada por el operador y facilitar estas informaciones.

3. Si el nombre de la red no aparece hay que actualizar la lista de las redes inalámbricas disponibles. Cuando se actualice automáticamente, hay que escoger la red preferida y confirmar presionando el botón "Connect".



4. Si la clave de seguridad todavía no hubiese sido introducida el sistema operativo puede pedir automáticamente que introduzca los datos referentes a la conexión SSID escogida que aún faltan. Para esteblecer la conexión hay que introducir la clave de acceso a la red y luego escoger el botón "Connect".

Wireless Network Con	nection
The network '232ballihoo' network key helps preven Type the key, and then di	requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A t unknown intruders from connecting to this network. ck Conne <mark>c</mark> t.
Network key:	•••••
Confirm network key:	•••••
	Cancel Cancel

¡OJO!

Si en el área de la red inalámbrica están los hotspots gratuitos se recomienda elegir de la lista la red preferida y conectarse a ella (con el botón "Connect"). Luego el navegador web debe ejecutarse automáticamente.

Si los hotspots son pagados es imprescindible introducir el nombre del usuario y la contraseña para conectarse (si ya hemos utilizado un hotspot concreto) o elegir la forma de pago por utilizar el Internet a través de un hotspot. Tras haberse conectado el navegador web debe ejecutarse automáticamente y proyectar la página web del operador del hotspot. La mayoría de los proveedores intenta facilitar a sus clientes potenciales la conexión a un hotspot pagado.



Tras acabar de instalar la aplicación de la empresa Ralink en la pantalla del ordenador aparecerá un icono especial (en la esquina inferior derecha):



Su aspecto depende de la calidad de la señal inalámbrica ofrecida.

1. Al hacer doble clic en el icono o hacer clic en el botón derecho del ratón se mostrará la configuración de la red inalámbrica ("Launch Config Utility"). Aparecerá nueva ventana:



El software de la empresa Ralink se ejecuta en modo compacto (mire la imagen abajo). Las informaciones sobre el acceso a las redes, las estadísticas, la configuración de seguridad de la red Wi-Fi, la configuración de las extensiones compatibles de Cisco (CCX), las informaciones sobre los conductores Ralink, etc.

(目) (日)

2. Al elegir este icono pasamos al modo avanzado:



Para familiarizarse con todas las características del software RaUI sugerimos visitar el marcador "Ayuda" designado con el siguiente icono:





¡OJO!

El alcance estándar de la red Wi-Fi son unos 150 m, más o menos, en torno al punto del acceso (depende del relieve del terreno).

Aunque el estándar Wi-Fi es mucho más eficaz que la tecnología bluetooth, al mismo tiempo ahorra menos energía.

LA SEGURIDAD:

La tecnología Wi-Fi es tan segura como una conexión por cable gracias al flujo de datos inalámbrico que aprovecha las redes de radio.

Los términos relacionados con el estándar Wi-Fi:

- Wi-Fi: nombre corriente de los estándares creados para las redes inalámbricas. El estádar Wi-Fi se basa en IEEE 802.11.
- Hotspot: punto de acceso de Internet abierto y disponible públicamente; generalmente se basa en una red inalámbrica fundada en el estádar WiFi.
- Capacidad: cantidad máxima de informaciones (medida en bits) que puede ser transferida por un canal comunicativo o por un enlace en un tiempo dado (medido en segundos).
- Procesador: dispositivo digital secuencial que recibe los datos de la memoria, los interpreta y los realiza. Cumple una serie de órdenes simples elegidos del conjunto de operaciones básicas generalmente determinadas por el fabricante como una lista de órdenes del procesador.

Protocolos y estándares	IEEE 802.11b/g/n, modo 1T1R
Interfaz	USB1.1, USB2.0
Rango de frecuencia	2.412~2.4835GHz (depende del país)
Capacidad	Para 802.11b/g:
	hasta 54Mbps
	Para 802.11n
	hasta 150Mbps
	802.11b: -86+/-1bBm; 802.11g:-74+/-1dBm
Potencia de transmisión	802.11n (HT20)70+/-1dBm; 802.11n (HT40).
	-70+/-1dBm
Protocolos de seguridad	WEP, WPA, WPA2, WPAI, 802.1X
Consumo de energía	5V DC entrada, 160mA
Alaanaa	Hasta 100 metros en el edificio y hasta 300 metros
Alcalice	afuera (depende del relieve del terreno).
	Temperatura (equipo encendido):-10°C~60°C
	Temperatura (equipo apagado):-20~70°C
Condiciones de trabajo y	Humedad (equipo encendido):10%~95% sin
de almacenamiento	condensación
	Humedad (equipo apagado):5%~95% sin
	condensación
	Compatible con:
Sistema operativo	Windows 2000/XP/Vista/7;
Sistema operativo	Mac OS X;
	Linux 2.6.X

Especificación técnica: