

## Aggiornamento software USB per THS210

Il seguente manuale descrive la procedura per un aggiornamento software del ricevitore tramite il PC e il dispositivo di archiviazione USB portatile.

### Requisiti hardware:

- PC, laptop o altro sistema operativo con porta USB 2.0. Altri sistemi potrebbero richiedere procedure diverse.
- Dispositivo USB esterno formattato in FAT 32

Nota: controllare/assicurarsi che il consumo energetico del dispositivo USB non sia superiore a 5 V/800 mA. In caso di maggiore consumo energetico, utilizzare un adattatore di linea corrispondente prima di connettersi al ricevitore, altrimenti il ricevitore potrebbe danneggiarsi.

### Procedura al PC:

1. Collegare correttamente un dispositivo USB alla porta USB del PC (o dispositivo simile). Di solito il PC visualizza un messaggio per un nuovo hardware trovato/collegato (disco rimovibile). Se questo non dovesse accadere, potrebbe essere necessario attendere l'installazione del driver di questo dispositivo USB.
2. Salvare il file compresso nella directory principale di questo dispositivo USB collegato. Decomprimere il file lì (fare clic con il tasto destro del mouse: "Decomprimi qui ..." oppure fare doppio clic ed estrarre, quindi scegliere la directory principale per salvare il file).
3. Ora il **.bin** dal pacchetto scaricato dovrebbe essere nella directory principale del dispositivo USB collegato.
4. Rimuovere il dispositivo USB dal PC premendo il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni per "Rimuovere in modo sicuro l'hardware" al fine di evitare problemi.

### Procedura di aggiornamento:

Accendere il ricevitore e collegare il dispositivo USB con il file software (nella directory principale) al connettore del ricevitore. Dopo che il dispositivo USB è stato rilevato correttamente, è possibile eseguire l'aggiornamento software in base ai seguenti passaggi:

1. Premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale. Seleziona *Sistema* con i pulsanti ◀▶ e usa ▲▼ per selezionare *Aggiornamento Software*, quindi premere **OK** per aprire questo menu.
2. Se il file di aggiornamento è stato rilevato correttamente e correttamente, verrà visualizzato il nome del file.
3. Ora premere **OK** per avviare il processo di aggiornamento.
4. Quindi puoi vedere l'avanzamento dell'aggiornamento sullo schermo. Attendere che il ricevitore sia terminato e si riavvii.

**Non scollegare MAI il dispositivo USB dal ricevitore, il ricevitore dal principale o spegnere l'alimentazione durante la procedura di aggiornamento. Può danneggiare il ricevitore e la garanzia si annullerà! Non appena l'aggiornamento è stato completato, il ricevitore si riavvia automaticamente sull'ultimo canale guardato!**